


第九十四條


行車方向指示標誌，用以指示行車方向之路線方位及編號。

本標誌為白底黑色箭頭黑色邊線。直行方向用「指11」，左右轉方向用「指12」，右轉方向用「指13」或「指14」，左轉方向用「指15」或「指16」，直行後右轉用「指17」或「指18」，直行後左轉用「指19」或「指20」。


指11




指12




指13




指14




指15




指16




指17




指18



指19



指20



(單位：公分)

本標誌為路線編號標誌之附屬標誌，設於交岔路口附近，其指向應依實際方向標示之。設置圖例如左：

