

船舶丈量規則第二十七條上層建築體積之量計

上層建築 上位置	上層建築之長度 (L <sub>S</sub> )	分長點距上層建築後端之距離及係數										係數 C <sub>2</sub>	
		距離	0	1/4 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	3/4 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>						
上層建築位於艏端	未滿法長之○·二五	距離	0	1/4 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	3/4 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>						L <sub>S</sub> /12
		係數 C <sub>1</sub>	1	4	2	4	1						
	滿法長之○·二五 未滿法長之○·五○	距離	0	1/4 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	5/8 L <sub>S</sub>	3/4 L <sub>S</sub>	7/8 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>				L <sub>S</sub> /12
		係數 C <sub>1</sub>	1	4	3/2	2	1	2	1/2				
	滿法長之○·五○	距離	0	1/6 L <sub>S</sub>	1/3 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	2/3 L <sub>S</sub>	3/4 L <sub>S</sub>	5/6 L <sub>S</sub>	11/12 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>		L <sub>S</sub> /18
		係數 C <sub>1</sub>	1	4	2	4	3/2	2	1	2	1/2		
上層建築位於艉端	未滿法長之○·二五	距離	0	1/4 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	3/4 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>					L <sub>S</sub> /12	
		係數 C <sub>1</sub>	1	4	2	4	1						
	滿法長之○·二五 未滿法長之○·五○	距離	0	1/8 L <sub>S</sub>	1/4 L <sub>S</sub>	3/8 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	3/4 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>				L <sub>S</sub> /12
		係數 C <sub>1</sub>	1/2	2	1	2	3/2	4	1				
	滿法長之○·五○	距離	0	1/12 L <sub>S</sub>	1/6 L <sub>S</sub>	1/4 L <sub>S</sub>	1/3 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	2/3 L <sub>S</sub>	5/6 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>		L <sub>S</sub> /18
		係數 C <sub>1</sub>	1/2	2	1	2	3/2	4	2	4	1		
不端位於上層或艉建築	未滿法長之○·二五	距離	0	1/2 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>							L <sub>S</sub> /6	
		係數 C <sub>1</sub>	1	4	1								
	滿法長之○·二五 未滿法長之○·五○	距離	0	1/4 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	3/4 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>					L <sub>S</sub> /12	
		係數 C <sub>1</sub>	1	4	2	4	1						
	滿法長之○·五○	距離	0	1/6 L <sub>S</sub>	1/3 L <sub>S</sub>	1/2 L <sub>S</sub>	2/3 L <sub>S</sub>	5/6 L <sub>S</sub>	L <sub>S</sub>			L <sub>S</sub> /18	
		係數 C <sub>1</sub>	1	4	2	4	2	4	1				