

附表二十五

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">合格證號碼</div> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> <h3 style="margin: 0;">〈檢查機構全銜〉</h3> <h2 style="margin: 0;">營建用升降機定期檢查結果報告表</h2> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">收發文字號</div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">檢查日期</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">機械編號</div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">有效期限</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">打印號碼</div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">設置事業單位</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">負責人</div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">設置地址</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">電話</div> </div>											
概要	型式				頂部安全距離	m	設置用途				
	積載荷重	Kg(定員名)			機坑深度	m	電源				
	額定速率	m/sec			升降行程	m	電動機				
	操作方法				製造廠商	主索(鏈)					
	停止階數	階			製造日期	調速機鋼索					
檢 查 結 果											
電流值測試 ( A )		構造,性能,荷重		有無異狀	安全裝置	有無異狀	合 格	限制合格	不 合 格		
荷 重	0%	100%	荷 重 試 驗	kg	連 鎖 裝 置				檢查員章		
上 升			變 形		緊急停止開關		備註：				
下 降			斷 裂		調 速 機						
絕緣(電阻值)測試 (MΩ)		腐 蝕			電磁制動器					各級主管章	
電 源			安全裝置失效		極 限 開 關						
控 制			洩漏(機油)		緩 衝 器						
馬 達			通 訊 裝 置		操縱桿自動						
照 明			其 他		回 復 裝 置						
信 號			合 格 標 識								

依分層負責授權業務主管執行

附註：1. 檢查員應就各項檢查內容逐一詳細檢查，無該項者打「/」，並將檢查結果紀錄於結果欄內。  
 2. 判定限制合格者，受檢單位應依照限制內容自行改善如至下次檢查時仍未改善者，應予判定不合格。  
 3. 判定不合格者，受檢單位應立即改善申請複檢。

